



番号	名称
①	台座
②	支柱
③	土台
④	フレーム
⑤	背板
⑥	記録板
⑦	踏板
⑧	端具
⑨	キャスター・高さ調節具

### ○正しい使い方

- (1) 器具が組立式の場合、組立取扱説明書に従い正しくセットして下さい。
- (2) 器具庫からの出し入れの時は、扉、壁に当たらないよう、また乱暴に取扱いはしないで下さい。
- (3) 器具は平坦な床面へがたつきのないように安定させ設置して下さい。
- (4) 台座①の上に立ち上ったり危険な行為をしないで下さい。
- (5) 台座昇降式は高さ調節機構が正しく作動しているか確認して下さい。
- (6) 適切な指導のもとで使用し、本来の目的以外には使用しないで下さい。

### ○安全点検の時期と内容

点検箇所	点検内容	定期点検時期	標準耐用年数
台座	ひび割れ、表皮の破れ、ささくれ等がないかを確認する	6ヵ月	7年
土台、支柱、フレーム	曲り、ゆがみ等の変形、溶接箇所に変状がないかを確認する	6ヵ月	7年
キャスター・高さ調節具	摩耗、破損等がないか確認する	6ヵ月	2年
高さ調節部	動作が円滑かどうか、可動部が摩耗していないか、がたつきがないか、部品の欠損がないかを確認する	6ヵ月	5年
接合部	ボルト・ナットの緩み、脱落等がないかを確認する	6ヵ月	5年
端具	脱落、損傷等がないかを確認する	6ヵ月	2年
溶接部	き裂、変形等がないかを確認する	6ヵ月	5年

※上記の点検内容にもとづいて日常点検をおこなって下さい。

※異状が確認された場合は直ちに使用を中止して、製造業者、または販売代理店にすみやかに連絡をとり、修理または交換等の適切な処置をして下さい。

### ○維持管理について【専門業者によるメンテナンスを受けて下さい】

- (1) 湿気の多い所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。
- (2) 塗装部にはがれがあれば早期に補修塗装して下さい。