



番号	名称
①	天板
②	縁棧
③	側枠
④	横枠
⑤	外脚
⑤a	脚柱
⑤b	横棧
⑥	水平調節器
⑦	連結杆
⑧	内脚
⑨	蝶番
⑩	キャスター
⑪	端具
⑫	ネット
⑬	サポート

### ○正しい使い方

- (1) 器具が組立式の場合、組立取扱説明書に従い正しくセットして下さい。
- (2) 器具庫からの出し入れの時は、扉や壁に当たらないよう、また扉の床面レール等の凹凸の上はゆっくり移動するなど、乱暴な取扱いはしないで下さい。
- (3) 器具の開閉は同じ体力の大人2人でタイミングを合わせておこなって下さい。
- (4) 器具は平坦な床面へがたつきのないように安定させ設置して下さい。
- (5) 使用中に天板①の板面や角部にラケット等を当てないで下さい。
- (6) 天板①に乗ったり、重い物を載せたりしないで下さい。
- (7) ネット⑫は正しく設置して下さい。
- (8) 適切な指導のもとで使用し、本来の目的以外には使用しないで下さい。

### ○誤った使い方の一例

- (1) 不安定な状態での保管や移動の際には、転倒など思いがけない事故が発生することがあり危険です。
- (2) 乗り物や遊び道具として使用することは、転倒や挟まれるなど思いがけない事故につながる場合があります。

### ○安全点検の時期と内容

点検箇所	点検内容	定期点検時期	標準耐用年数
天板、縁棧	ひび割れ、そり、欠け、ささくれ等がないかを確認する	3ヵ月	2年
脚、側枠	曲り、ゆがみ等の変形、溶接箇所に変形がないかを確認する	6ヵ月	7年
接合部	ボルト・ナットの緩み、脱落等がないかを確認する	6ヵ月	7年
溶接部	き裂、変形等がないかを確認する	6ヵ月	7年
蝶番、金具	曲り、ゆがみ等の変形、回転部の摩耗、異常音等がないかを確認する	6ヵ月	5年
キャスター・水平調節器	曲り、ゆがみ等の変形、摩耗、異常音等がないかを確認する	3ヵ月	2年
端具	脱落、損傷等がないかを確認する	6ヵ月	2年
ネット	変形、破損、ほつれ等がないかを確認する	3ヵ月	1年

※上記の点検内容にもとづいて日常点検をおこなって下さい。

※異状が確認された場合は直ちに使用を中止して、製造業者、または販売代理店にすみやかに連絡をとり、修理または交換等の適切な処置をして下さい。

### ○維持管理について [ 専門業者によるメンテナンスを受けて下さい ]

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管して下さい。
- (2) 天板の上に物を載せないで下さい。
- (3) カバーがあれば使用して下さい。
- (4) 塗装部にはがれがあれば早期に補修塗装して下さい。