


ロボポン2050・2040 サイドネット取付方法の訂正

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
「サイドネット」の取り付け方法が変更となっておりますので、本書をよくお読みになり
取り付けをおこなって頂きますようお願い申し上げます。

※本説明書では「クリップ式」のサポートを例にご紹介しております。



ノブボルトで固定するタイプなど様々なサポートがございますが、手順③において、ゴム部先端の引っ掛け
位置をノブボルトにするなどにして、装着して下さいますようお願い申し上げます。



カタログ等に掲載の取り付け方法



手順①

サポートを取り付け、サイドネット先端の「ひも」をサポートの上を通し、ひっぱります。





手順②

「ひも」をサポートに巻きつけ1周程度まわします。



手順③


「ひも」をさらに半周させながら、「ひも」の先端を、サポートのクリップ部分にひっかけます。



図は「ひも」の経路を示す為
実際の状態よりゆるみが多い見え方しております。

取り付け終了です。

※サポートの種類などによっては、「ひも」がきついなど、手順通りにいかない場合がございますが
その場合は適宜引っ掛ける位置などを見つけてご利用下さいますようお願い申し上げます。



※上記以外（本体・コントローラー等）の取り付け方法につきましては、製品に付属の取扱い説明書をご覧ください。
※変更後の製品に添付されている取扱説明書では、本説明と同様の手順が掲載されております。